

Regler för användning av sportingtornet

1. Endast den som är behörig, dvs. har kvitterat ut nycklar till sportingbanorna att använda tornet, får sköta vinschen.
2. När vagnen hissas upp/ned får ingen befinna sig inom inhägnaden.
3. Den som sköter vinschen måste alltid hålla koll på var vagnen befinner sig. Vagnen får inte hissas upp högre än att kroken på wiren är lägre ner än vid 5:e stegpinnen (nerifrån räknat) och att färgmarkeringarna på mast/wire är mittemot varandra. **I detta läge är vagnen inte högst upp, men får inte hissas högre.** Om vagnen hissas längre upp, tills när stoppen tar emot, kommer wiren att slitas loss från vagnen. Vagnen kommer sedan att åka ner till marken i fritt fall. Observera att det inte finns någon broms som förhindrar detta.
4. Vagnen får inte köras ner så lågt att wiren slackas. Det är ok att lämna några cm kvar till bottenläge så att vagnen hänger i wiren.
5. Grinden till inhägnaden skall vara låst, med undantag för när vagnen hissas upp/ned eller när duvor fylls på.
6. Manövrering av vinschen sker från plats utanför inhägnaden.
7. Av/på för respektive kastare sköts genom de tre kontakter som finns i manöver-skåpet. De kontakter som finns på respektive kastare skall alltid vara i mittläget.
8. Kastarna skall alltid slappas via kontakterna i manöverskåpet.
9. Strömbrytaren i manöverskåpet skall stå på noll när tornet inte används.
10. Kontakten i manöverskåpet skall vara utdragen när tornet inte används.

Bergunda 2017-02-19

Styrelsen Växjö Jaktskytteklubb